

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PALNIKA NA BIOETANOL OBSŁUGIWANEGO PILOTEM

Numer produktu: BIO332, BIO333, BIO334, BIO335, BIO336, BIO337, BIO338



1. Ostrzeżenie
2. Szczegóły techniczne
3. Przygotowanie do użycia
4. Podłączenie do zasilania
5. Napełnianie zbiornika
6. Instrukcja obsługi
7. Komunikaty o błędach i funkcjach
8. Utrzymanie i czyszczenie

# 1. Ostrzeżenie

- Przed użyciem, urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z paragrafem 3 i 4. To urządzenie jest zaprojektowane tak, aby pracować z przerwami.
- Ignorowanie podanych instrukcji może skutkować skaleczeniem lub w najgorszym wypadku śmiercią.
- Używaj swojego urządzenia tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
- Zawsze przestrzegaj zasad postępowania, dotyczących spalania i wentylacji powietrza dla ogrzewaczy ciśnieniowych. Montuj kominek poziomo (sprawdź poziomą). Przytwierdź go mocno do ściany lub podłogi.
- Przestrzegaj lokalnych i krajowych praw dotyczących biokominki.

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W każdym pomieszczeniu, gdzie biokominek jest używany, musi być zapewniony dopływ świeżego powietrza (zgodnie z lokalnymi zasadami i ustaleniami).
- Nie używaj urządzenia obok łatwopalnych przedmiotów.
- Nigdy nie używaj swojego urządzenia w celu podgrzania lub zagotowania wody ani jako urządzenia do gotowania.
- Zabronione jest używanie palnika w przyczepach kempingowych z powodów bezpieczeństwa.
- Z powodów bezpieczeństwa, zabronione jest rozpalanie urządzenia, kiedy jest ono gorące. Nie zakłuczaj jego działania.
- Nie przestawiaj urządzenia, kiedy jest rozpalone lub gdy się ochładza.
- Jeśli kabel zasilający kominek jest zniszczony, prosimy o kontakt ze swoim dostawcą w celu wymiany go nowy.
- Nigdy nie wkładaj rąk, nie dotykaj ani nie przechylaj pracującego lub chłodzącego się biokominka.
- Polecane jest posiadanie gaśnicy w pobliżu Twojego kominka w razie wypadku.
- Rozpalając biokominek musisz być w tym samym pomieszczeniu co on. Miej kominek na oku od momentu, w którym zostanie rozpalony. Trzymaj dzieci z dala od kominka.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Nigdy nie zostawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. Zabierz je zanim rozpalisz kominek.
- Nigdy nie używaj kominków w pokojach, w których jest przeciąg.

## Ostrzeżenie dotyczące palenia

- Używaj jedynie denaturowanego Etanolu (Alkohol Etylowy), przynajmniej 95% objętości.
- Nigdy nie używaj innych paliw lub zapalników.
- Nigdy nie przechowuj paliwa do biokominka w miejscach, w których spędzasz czas.
- Dodawanie innych perfum lub olejków esencyjnych do paliwa jest zabronione.
- Nie wrzucaj niczego do palącego się paliwa (papierosów, zapalek, itp.)
- Podczas napełniania wywietrz pokój, nie pal i nie włączaj/wyłączaj swojego telefonu.
- Napełnianie zbiornika powinno się odbywać, gdy ogień jest ugaszony (bezpieczeństwo w kontakcie z ogniem). Elektroniczny system bezpieczeństwa uniemożliwia otwarcie drzwiczek zbiornika, blokując je, kiedy palnik jest w trakcie pracy bądź gdy temperatura jest wciąż zbyt wysoka. Kiedy palnik będzie zimny, będziesz mógł nacisnąć na przycisk otwierający drzwiczki i napełnić go ponownie.
- Nigdy nie wylewaj paliwa do wodociągów. Szanuj środowisko.
- Nie przechowuj bioetanolu w pobliżu kominka.

## 2. Szegóły techniczne

Numer produktu	Produkcja (Wat)	Zużycie (Litr/godzinę)	Pojemność palnika (Litry)	Wymiary W x S x G	Waga (Kg)	Minimalna przestrzeń* (m3)
BIO332	2850	0.4	2.7	50*24*13.5	10.5	42
BIO333	3750	0.6	4.0	66*24*13.5	14	59
BIO334	6200	0.9	5.7	100*24*13.5	20	99
BIO335	7500	1.1	12.4	120*24*21.5	30	120
BIO336	10000	1.56	15.7	150*24*21.5	40	160
BIO337	12400	1.9	19	180*24*21.5	50	197
BIO338	14800	2.2	20.5	200*24*21.5	65	230

\*Polecana minimalna przestrzeń w pokoju (m3)

Urządzenie wyposażone w adapter 12 volt – 110/240 V AC 50-60 Hz (7A i 10A)

Urządzenie wyposażone w pilot na podczerwień (Baterie nie dołączone).

Urządzenie posiada złącze zewnętrzne umożliwiające włączanie/wyłączanie pilotem.

Nigdy nie rozpalaj urządzenia jeśli nie będziesz mógł mieć go na oku.

# 3. Przygotowanie do użycia

- Zdejmij opakowanie z Twojego urządzenia.
- Sprawdź, czy w palniku nie ma żadnych przedmiotów. Jeśli są – zabierz je.
- Urządzenie musi być mocno przytwierdzone do podłogi lub wbudowane.
- Używając poziomicy upewnij się, że kominek jest przymocowany poziomo.

## Specjalne środki ostrożności przy instalacji

- Nie zakrywaj urządzenia.
- Nie stawiaj przedmiotów na urządzeniu, kiedy jest rozpalone.
- Zostaw dostęp do przycisków kontrolnych.
- Nie zostawiaj zasłon lub firanek w odległości 1 metra od urządzenia.
- Nie używaj kominka w pokoju, w którym jest przeciąg.
- Ostrzeż ludzi w pobliżu, szczególnie dzieci o niebezpieczeństwie kontaktu z ogniem. Nigdy nie pozwól dzieciom dostać się do urządzenia.

# 4. Podłączenie do zasilania

Do Twojego urządzenia dołączony jest adapter : WEJŚCIE 100-240 voltów 50/60 Hz WYJŚCIE 12V/7A.

Przed umiejscowieniem, urządzenie musi zostać połączone przejściem do zasilacza.

Jeśli chcesz obsługiwać swoje urządzenie przy pomocy pilota, musisz użyć styku beznapięciowego.

**UWAGA:** To połączenie jest bezbiegunowe i beznapięciowe (0 volt) i bez natężenia (0A). Uważaj, jeśli użyjesz napięcia, płyta elektryczna ulegnie uszkodzeniu.

# 5. Napełnianie zbiornika

**Aby otworzyć drzwiczki zbiornika, wciśnij przycisk po lewej, obok wyświetlacza i otwórz drzwiczki. (przycisk po prawej jest do rozpalania)**

- NIGDY nie napełniaj palnika bezpośrednio. ZAWSZE napełniaj go od strony drzwiczek.
- Używaj tylko polecanego przez nas paliwa, przynajmniej 95%, dowożonego w zabezpieczonym opakowaniu.
- Napełniaj zbiornik ostrożnie, nie rozlewaj. Nie pal w pobliżu kominka.
- Jeśli palnik jest zbyt gorący, drzwiczki nie otworzą się (Wiadomość o błędzie: E2 LUB E3). Poczekaj aż temperatura spadnie.
- Zawsze zakręcaj butelkę i przechowuj ją z dala od kominka.
- Przestań nalewać, kiedy dojdiesz do maksymalnego poziomu: dźwięk BIP zostanie wyemitowany przez elektroniczny wskaźnik.
- Jeśli kiedyś rozlejesz bioetanol, wytrzyj go kompletnie szmatką lub papierem przed rozpaleniem kominka.
- Przed rozpaleniem, sprawdź czy nie ma pozostałości bioetanolu poza zbiornikiem.

**Musisz zamknąć drzwiczki zbiornika, jeśli chcesz rozpaść swój biokominek.  
Z przyczyn bezpieczeństwa, system sprawdzi i zamknie drzwiczki przed rozpaleniem.  
Zalecane jest napełnienie całego zbiornika przy pierwszym jego użyciu!**

# 6. Instrukcja obsługi

## a) Przyciski i wyświetlacz LCD

Przycisk 1: Kontrola drzwiczek

Przycisk 2: Przycisk ON/OFF



## b) Rozpalanie

Rozpalaj i gaś biokominek jedynie przy pomocy przycisków ON/OFF lub używając pilota. Pilot trzymaj z dala od dzieci.

Naciśnij przycisk **ON/OFF na palniku lub pilocie na PIĘĆ SEKUND** a pompa automatycznie napełni kominek. Po kilku sekundach kominek rozpali się automatycznie. Jeśli pierwsze rozpalenie się nie powiedzie, nastąpi kolejne. Jeśli biokominek się nie rozpali, powinna pojawić się informacja o błędzie i powinieneś udać się do paragrafu "Informacja o błędzie".

**Nigdy bezpośrednio nie napełniaj zbiornika palnika.**

## c) Wyłączenie

Wyłączaj urządzenie przyciskami ON/OFF na urządzeniu lub pilocie, co zatrzyma pompę. Zanim opuścisz pokój, upewnij się, że ogień zgasł.

Z powodów bezpieczeństwa nie można napełniać urządzenia od razu po jego zgaszeniu. Temperatura w kominku musi spaść poniżej 60oC , 140oF zanim go znowu napełnisz. Prosimy zaczekać kilka minut.

# 7. Komunikaty o błędach i funkcjach

Wiadomość	Nieprawidłowości i funkcje	Rozwiązanie
Er00	Zbiornik jest pusty	Napełnij zbiornik
Er01	Zbiornik jest pełny	Przestań dolewać etanolu
Er02	Temperatura kominka (po stronie wyświetlacza) ma powyżej 60oC, 140OF	Poczekaj aż temperatura spadnie
Er03	The temperature of the fireplace (Tank door side) is over 60°C - 140°F	Wait until the temperature decrease
Er04	Błąd rozpalenia (po stronie wyświetlacza)	Usuń etanol z palnika i spróbuj ponownie. Po trzech nieudanych próbach, skontaktuj się z dostawcą
Er05	Błąd rozpalenia (po stronie drzwiczek)	Usuń etanol z palnika i spróbuj ponownie. Po trzech nieudanych próbach, skontaktuj się z dostawcą
Er06	Drzwiczki zbiornika są otwarte	Zamknij drzwiczki zbiornika
Er07	Temperatura urządzenia jest za wysoka (po stronie wyświetlacza)	Sprawdź czy w korytku nie ma płomieni. Jeśli są, skontaktuj się ze swoim dostawcą
Er08	Temperatura urządzenia jest za wysoka (po stronie drzwiczek)	Sprawdź czy w korytku nie ma płomieni. Jeśli są, skontaktuj się ze swoim dostawcą

**UWAGA: W Twoim urządzeniu środki bezpieczeństwa działają automatycznie, więc w przypadku pojawienia się błędu, możesz wyłączyć urządzenie od nowa, tylko jeśli błąd zostanie naprawiony.**

# 8. Utrzymanie i czyszczenie

- Wszelkie podejścia do sprzątania urządzenia powinny odbywać się, kiedy ogień jest całkowicie ugaszony, a kominiek zimny.
- Palnik czyścić miękką szmatką lub materiałem.
- Kilka części odpowiada za bezpieczeństwo i funkcjonowanie twojego urządzenia. Wymiana ich może wpłynąć na prace Twojego urządzenia. Podczas wymiany lub naprawy, użyte mogą zostać tylko oryginalne części. Naprawa musi być przeprowadzona jedynie przez specjalistę.

Nieprzeczytanie tych instrukcji obsługi jak i postępowanie z urządzeniem bez upoważnienia, zwalnia nas z jakichkolwiek obowiązków oraz unieważnia gwarancję nadaną na urządzenia i akcesoria.

**Dziękujemy za przeczytanie**

**bi****kominek**  
-shop.pl